

- 1 Presentar el Acuerdo de Medición Neta de Energía (NEM) y la Guía de Protección del Consumidor Solar**
 El Cliente/Contratista está obligado a **presentar tres (3) copias originales firmadas del Acuerdo de Interconexión NEM y la Guía de Protección al Consumidor Solar** al Departamento de Servicio al Cliente de Azusa Light & Water (ALW). El acuerdo y la guía se pueden encontrar en la web en <http://www.ci.azusa.ca.us/DocumentCenter/View/27228>. Tras el envío, ALW proporciona un Formulario de Liberación al Cliente/Contratista.
- 2 Entregar Formularios de Liberación**
 Customer/Contractor provides the signed Release Form when submitting plans to Building and Safety Department. Building and Safety will not issue permits without the Release Form.
- 3 Póngase en contacto con el ingeniero eléctrico para obtener el punto del medidor y la aprobación de los planes**
Punto del medidor:
 - Clientes comerciales/industriales: no es necesario
 - Clientes residenciales con sistema de más de 10 kW: Comuníquese con Servicio al Cliente al (626) 812-5225 para solicitar una cita de punto de medidor.**Planes:**
 - Clientes Residenciales: Los planes deben seguir las directrices ED-25 de Standard Electric Standard que se encuentran en <http://www.ci.azusa.ca.us/DocumentCenter/View/24453>.
 - Clientes Comerciales o Industriales: El contratista debe presentar tres (3) conjuntos de planes al Ingeniero Eléctrico ubicado en el 2o piso en 729 N. Avenida Azusa, Azusa CA 91702 para su revisión y aprobación. El Ingeniero de ALW notificará al Cliente/Contratista el estado de los planes. Si se aprueban los planes, el Cliente/Contratista es responsable de la recogida después de ser notificado. Si los planes requieren correcciones adicionales, el contratista está obligado a revisarlas y volver a enviarlas para su aprobación.
- 4 Recibir Documentación de Punto del Medidor** *(se requiere punto de medidor solo para el servicio residencial)*
 ALW Electric Crew determina la ubicación de la actualización del panel y proporciona una copia de la documentación que muestra la ubicación aprobada al Cliente/Contratista.
- 5 Desarrollo Económico/ Social de Azusa**
Envíe tres (3) conjuntos de los planes a la División de Planificación para su aprobación. El personal mantiene un (1) conjunto y envía al cliente/contratista a la División de Construcción dos (2) conjuntos de planes para la revisión de comprobación del plan. Póngase en contacto con el Departamento de Construcción para conocer los costos asociados. Los planes pueden cambiar en función de la inspección de la propiedad/planes/papeleo y tendrían que volver a enviarse.
- 6 Obtener Permisos de Construcción y Seguridad**
 Tras la aprobación del plan, el Cliente/Contratista obtiene los permisos necesarios de la División de Construcción y Seguridad para proceder con la instalación solar.
- 7 Inspecciones Finales**
 Después de instalar el sistema solar, se requieren las inspecciones finales de las divisiones de Construcción y Seguridad y ALW de la siguiente manera:

 - A. La División de Construcción y Seguridad lleva a cabo una inspección final del edificio y, si se aprueba, se liberará a ALW.
 - B. ALW llevará a cabo una inspección final de la utilidad antes de instalar el medidor Solar NEM y darle energía. Si la instalación solar no cumple con todos los requisitos especificados enumerados en el Acuerdo de Interconexión, ALW notificará a la División de Construcción y Seguridad de las deficiencias. ALW no instalará /activará el nuevo medidor solar NEM hasta que se realicen todas las correcciones. Después de que se superen las inspecciones finales por parte de la División de Construcción y Seguridad y ALW, ALW instalará y energizará el medidor Solar NEM.

! *El contratista no está autorizado a instalar su propio medidor en el enchufe del medidor de producción, incluso para fines de prueba. ALW se reserva el derecho de eliminar cualquier medidor, que no sea propiedad de ALW, de la toma del medidor de producción por esta infracción.*
Nota: ALW no emite "Permisos para Operar" ni "Acuerdos de Compra de Energía" (PPA).

For inquiring on status updates, please check with the following departments:

AZUSA LIGHT & WATER	DIVISION DE PLANIFICACION	AZUSA CONTRRUCION Y SEGURIDAD
Teléfono: (626) 812-5225 Dirección: 729 N Azusa Ave Azusa, CA 91702 Pasos: 1, 2, 3, 4, 7B	Teléfono: (626) 812-5289 Dirección: 213 E Foothill Blvd Azusa, CA 91702 Pasos: 5	Teléfono: (626) 812-5234 Dirección: 213 E Foothill Blvd Azusa, CA 91702 Contacto: Summer Huval Pasos: 6, 7A

El Proveedor Solar firmado anteriormente confirma la lectura y el seguimiento de este diagrama de flujo